






Dryflow Elite
user manual







English	中文	Nederlands	Français	Deutsch
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND TEMPLATE	安装说明及模板	INSTALLATIE-INSTRUCTIES EN SJABLOON	INSTRUCTIONS ET GABARIT D'INSTALLATION	INSTALLATIONSANWEISUNG UND -SCHABLONE
<p>Warm air hand dryer. Intended for use in a household environment by non-expert users. Not suitable for outdoor use.</p> <p>IMPORTANT</p> <p>This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.</p> <p>If a fault develops disconnect the electrical supply, a qualified electrician should be called.</p> <p>ELECTRICAL CONNECTION</p> <p>This appliance is intended for connection to fixed wiring. A fused means for disconnection in all poles must be provided in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. Check that the electrical rating shown on the Hand Dryer (rating label) is compatible with the electrical supply.</p> <p>WARNING: THIS PRODUCT MUST BE EARTHED.</p> <p>Installation must be supervised by a qualified electrician. Installation and wiring must conform to current IEE Regulations (UK), local or appropriate regulation (other countries). Connect the ground / earth supply to the terminal marked \ominus, the Live supply to the terminal marked (L) and the Neutral supply to the terminal marked (N).</p> <p>MAINTENANCE - Prior to carrying out any maintenance, ensure that the electrical supply has been disconnected. The cover should be wiped occasionally with a damp cloth to remove surface marks.</p> <p>Do not use abrasive cleaning agents. Every six months (more frequently in a dusty environment) the inlet and outlet grilles should be cleaned with a small brush to remove accumulated debris.</p>	<p>暖风干手机。供家居环境中非专业用户使用。不适合户外使用。</p> <p>重要事项</p> <p>8岁及以上儿童，以及生理、感官或智能力下障或者缺乏相关经验及知识的人士，在有他人照顾或向其说明安全使用方式且理解相关风险的情况下，可以使用本电器。儿童不可玩弄该设备。在未得到监护的情况下，儿童不得清洁或维修本电器。</p> <p>若电器发生故障导致电源断开，应致电专业电工。</p> <p>电源接入</p> <p>本电器应连接至固定线路。</p> <p>固定线路应依据布线规则配有所有电线的熔断 断开装置。</p> <p>检查干手机（能效标签）上显示的额定电功率与电源是否兼容。</p> <p>警告：该产品必须接地。</p> <p>必须在专业电工的监督下进行安装。</p> <p>安装及布线必须遵照当前 IEE 布线规则（英国）以及其他国家/地区的的地方或相应法规。</p> <p>维修 - 进行维修之前，请确保电源已经断开。</p> <p>应当不定期使用湿布擦拭外壳，去除表面污迹。</p> <p>切勿使用磨砂清洁剂。</p> <p>每六个月用小刷子清洁一次进风口及出风口格栅，去除堆积的污垢，在多尘环境中应当适当增加清洁次数。</p>	<p>Handdroger met warme lucht. Bedoeld voor huishoudelijk gebruik, door ondeskundige gebruikers. Niet geschikt voor gebruik buiten.</p> <p>BELANGRIJK</p> <p>Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met lichamelijke, zintuiglijke en mentale handicaps of onvoldoende ervaring en kennis, zolang ze onder toezicht staan of training hebben ontvangen over het veilige gebruik van dit toestel en begrijpen dat de gevaren die hierbij zijn verband houden. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen. Dit toestel mag alleen door kinderen worden gereinigd en onderhouden onder toezicht van een volwassene.</p> <p>Als het toestel defect raakt, haalt u de stekker uit het stopcontact en roept u de hulp van een erkende elektricien in.</p> <p>ELEKTRISCHE AANSLUITING</p> <p>Dit toestel wordt permanent op de netvoeding aangesloten.</p> <p>Volgens de bedradingregels moet de vastbedrading een zekering bevatten waarmee de stroom kan worden uitgeschakeld.</p> <p>Controleer of de elektrische spanning op het label van de handdroger overeenkomt met die van het netstroom.</p> <p>WAARSCHUWING: DIT TOESTEL MOET GEAARD ZIJN.</p> <p>Het toestel moet onder toezicht van een erkende elektricien worden geïnstalleerd.</p> <p>De installatie en de bedrading moeten voldoen aan de huidige IEE-regelgeving (GB) en aan alle plaatselijke of geldende regelgevingen (in andere landen).</p> <p>Sluit de aarddraad aan op het aansluitpunt met de \ominus, de spanningsdraad op het aansluitpunt met de (L) en de neutrale draad op het aansluitpunt met de (N).</p> <p>ONDERTHOUD - Voordat u onderhoud uitvoert, moet de netstroom uitgeschakeld zijn.</p> <p>De kap moet af en toe met een vochtige doek worden schoongewreven om het oppervlaktevet te verwijderen.</p> <p>Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen.</p> <p>Om de zes maanden (en vaker in stoffige ruimtes) moeten de in- en uitlaatroosters met een kleine borstel schoongemaakt worden om het opgehoede vuil te verwijderen.</p>	<p>Sèche-mains à air chaud. Conçu pour un usage domestique par des utilisateurs sans connaissances spéciales. Ne convient pas à un usage à l'extérieur.</p> <p>IMPORTANT</p> <p>Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir d'âge de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances si celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.</p> <p>Si un défaut se manifeste, débranchez l'alimentation électrique et faites appel à un électricien qualifié.</p> <p>CONNEXION ÉLECTRIQUE</p> <p>Cet appareil est destiné à être connecté à un câblage fixe.</p> <p>Il faut prévoir un disjoncteur à fusible dans le câblage fixe pour pouvoir déconnecter tous les pôles du câblage fixe conformément aux règlements sur le câblage.</p> <p>Vérifier que la tension électrique nominale indiquée sur le sèche-mains (étiquette signalétique) est compatible avec la tension électrique.</p> <p>AVERTISSEMENT : IL EST IMPÉRATIF DE METTRE CET APPAREIL À LA TERRE.</p> <p>Son installation doit être supervisée par un électricien qualifié.</p> <p>L'installation et le câblage doivent être conformes aux règlements IEE actuels (R-U), aux règlements locaux ou appropriés (pour les autres pays).</p> <p>Raccorder l'alimentation de mise à la terre / masse à la borne marquée \ominus, l'alimentation sous tension à la borne marquée (L) et l'alimentation neutre à la borne marquée (N).</p> <p>ENTRETIEN : Avant toute intervention, débranchez, vérifiez que l'alimentation électrique est débranchée.</p> <p>Il est préconisé d'essuyer le capot de temps à autre avec un chiffon humide afin d'éliminer les marques superficielles</p> <p>Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.</p> <p>Tous les six mois (ou plus fréquemment dans des endroits poussiéreux), il est conseillé de nettoyer les grilles d'admission et de sortie avec un petit pinceau afin d'éliminer les débris accumulés.</p>	<p>Warmluft-Händetrockner. Gedacht zur Nutzung durch Normalverbraucher in Haushalten. Nicht geeignet für den Einsatz im Freien.</p> <p>WICHTIG</p> <p>Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder manchen Erfahrungen benutzt werden, wenn sie während der Nutzung überwacht werden oder in der sicheren Nutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Unterhaltung darf nicht unbefauflichtigt von Kindern durchgeführt werden.</p> <p>Wenn ein Fehler auftritt, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt und ein qualifizierter Elektriker darüber informiert werden.</p> <p>ELEKTRISCHER ANSCHLUSS</p> <p>Dieses Gerät ist zum Anschluss über feste Verkabelung gedacht.</p> <p>Eine abgesicherter allpolige Abschaltung muss in Übereinstimmung mit den Verdriftungsregeln in die feste Zuleitung integriert werden.</p> <p>Überprüfen Sie, dass die auf dem Handrockner angegebene Nennleistung (Typenschild) mit der entsprechenden Zuleitung kompatibel ist.</p> <p>WARNUNG: DIESES PRODUKT MUSS GEERDET SEIN.</p> <p>Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.</p> <p>Installation und Verkabelung müssen den aktuellen IEE-Richtlinien (UK), örtlichen oder einschlägigen Bestimmungen (andere Länder) entsprechen.</p> <p>Den Masse-/Erdanschluss mit der mit dem Erdungssymbol \ominus gekennzeichneten, den Phasenleiter mit der mit (L) gekennzeichneten und den Neutralleiter mit der mit (N) gekennzeichneten Klemme verbinden.</p> <p>WARTUNG - Vor Durchführung jeglicher Wartungsarbeiten sicherstellen, dass das Gerät von der Spannungsversorgung getrennt ist.</p> <p>Die Abdeckung muss gelegentlich mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, um Oberflächenverschmutzungen zu entfernen.</p> <p>Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.</p> <p>Alle sechs Monate (in staubigen Umfeldern häufiger) müssen die Ein- und Auslassgitter mit einer kleinen Bürste gereinigt werden, um angesammelte Ablagerungen zu entfernen.</p>
<p>Polski</p> <p>INSTROUKCJA MONTAŻU I SZABLON</p> <p>Suszarka do rąk. Przeznaczona do użytku w warunkach domowych przez osoby niewyspecjalizowane. Nie przeznaczona do użytku na świeżym powietrzu.</p> <p>WAŻNE</p> <p>Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i mentalnych, a także osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że otrzymają odpowiednią i szczegółową instrukcję użycia urządzenia w sposób bezpieczny, i że rozumieją one związane z tym ryzyko. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny czyszczyć i prowadzić konserwacji urządzenia bez nadzoru.</p> <p>W razie awarii odłączyć od źródła zasilania i wezwać wykwalifikowanego elektryka.</p> <p>PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA PRĄDU</p> <p>To urządzenie należy podłączyć do instalacji stojącej.</p> <p>W ramach instalacji stojącej należy zapewnić możliwość odłączenia z użyciem bezpieczeństwa dla wszystkich biegów zgodnie z zasadami budowy instalacji.</p> <p>Sprawdzić, czy znamionowe parametry elektryczne podane na suszarce do rąk (tabliczka znamionowa) są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.</p> <p>OSTRZEŻENIE: TEN PRODUKT WYMAGA UZIEMIENIA.</p> <p>Instalacja wymaga nadzoru wykwalifikowanego elektryka.</p> <p>Instalacja oraz okablowanie muszą być godne z obowiązującymi przepisami IEE (Wielka Brytania) lub odpowiednimi przepisami w innych krajach.</p> <p>Podłączyć uziemienie do listwy zaciskowej z oznaczeniem \ominus, fazę do listwy z oznaczeniem (L), zas zero do listwy z oznaczeniem (N).</p> <p>KONSERWACJA - Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych sprawdzić, czy odłączono urządzenie od źródła zasilania.</p> <p>Pokrywe należy od czasu do czasu przecierać wilgotną ścierzetką, aby usunąć zabrudzenia jej powierzchni.</p> <p>Nie używać ściernych środków czyszczących. Co sześć miesięcy (częściej w środowisku zapylonym) czyszczyć krótki włotowe i wylotowe niewielką ścierzetką, aby usunąć nagromadzone zanieczyszczenia.</p>	<p>Español</p> <p>INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES Y PLANTILLA</p> <p>Secamano por aire caliente. Diseñado para su uso en el hogar por parte de usuarios no expertos. No es adecuado para su uso al aire libre.</p> <p>IMPORTANTE</p> <p>Este secamano puede ser usado por niños de 8 años de edad y mayores y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o personas con falta de experiencia o conocimientos. Deben recibir una adecuada supervisión o instrucciones en lo referente al uso del secamano en forma segura y que entiendan posibles riesgos supuestos. Los niños no deben jugar con este equipo. La limpieza y mantenimiento del secamano no debe ser realizado por niños sin supervisión adulta.</p> <p>En caso de que ocurriera un defecto, desconecte el suministro eléctrico y llame a un electricista cualificado.</p> <p>CONEXIÓN ELÉCTRICA</p> <p>Este secamano está diseñado para su conexión a un cableado eléctrico fijo.</p> <p>Según las normas de cableado, debe existir en el cableado fijo un fusible de desconexión.</p> <p>Verifique que la potencia eléctrica indicada en el Secamano (véase la etiqueta de potencia eléctrica) es compatible con el suministro eléctrico.</p> <p>ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.</p> <p>La instalación debe ser supervisada por un electricista cualificado.</p> <p>La instalación y el cableado deben cumplir con los requisitos exigidos por las Normas IEE existentes (Reino Unido) o las normas locales o apropiadas (otros países).</p> <p>Conectar el suministro a tierra al terminal marcado \ominus, el suministro eléctrico Con Corriente al terminal marcado (L) y el Neutro al terminal marcado (N).</p> <p>MANTENIMIENTO - Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese de que el suministro eléctrico ha sido desconectado.</p> <p>Ocasionalmente, limpie la cubierta con un trapo húmedo para quitar marcas superficiales.</p> <p>Se aconseja no usar productos de limpieza abrasivos.</p> <p>Cada seis meses (o más frecuentemente en un ambiente con mucho polvo), se aconseja limpiar las rejillas de entrada y salida de aire con un cepillo pequeño para remover desechos acumulados.</p>	<p>Türkçe</p> <p>MONTAJ TALİMLATI VE ŞABLONU</p> <p>Sıkma hava kurutucusu. Uzman olmayan kullanıcılar tarafından iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Açık havada kullanılmamıştır.</p> <p>ÖNEMLİ</p> <p>Bu ürün, genel kullanımlardan sorumlu kişi tarafından gözetim altında veya cihazın güvenilir bir şekilde kullanıldığı 8 yaşından büyük çocukların veya fiziksel, duysal veya zihinsel becerileri kısıtlı olan çocukların kullanımına uygun değildir.</p> <p>El Kurutucu üzerindeki elektrik şebekesi gerilim degerinin elektrik kaynaklığı ile uyumlu olduğunu kontrol edin.</p> <p>Bir arıza oluşması durumunda elektrik teknisyenini arayın.</p> <p>ELEKTRİK BAĞLANTISI</p> <p>Bu cihaz sabit bir kablo tesisatına bağlanarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.</p> <p>Kablo tesisatı kurrularına uygun olarak tüm kütüklerin içi bağıntıları kesmiş üzere bir sigorta düzeneği mevcut olmalıdır.</p> <p>El Kurutucu üzerindeki elektrik şebekesi gerilim degerinin elektrik kaynaklığı ile uyumlu olduğunu kontrol edin.</p> <p>UYARI: BU URÜN TOPRAKLAMALIDIR.</p> <p>Montaj yetkin bir elektrik teknisyeni denetiminde gerçekleştirilmelidir.</p> <p>Montaj ve kablo tesisatı mevcut IEE Düzenlemleri (BK), yerel ya da gecerli düzenlemeleri (diğer ülkeler) uygun olarak gerçekleştirilmelidir.</p> <p>Toprak beslemesini \ominus işaretli terminalde, Şebekedelesmesini (L) işaretli terminalde ve Nötr beslemesini (N) işaretli terminalde bağlayın.</p> <p>BAKIM - Herhangi bir bakım gerçekleştirmeden önce elektrik kaynakları kesilmiş olduğundan emin olun.</p> <p>Yüzeydeki işaretlerin temizlenmesi için kapak zaman zamân nemli bir bezle silinebilir.</p> <p>Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanılmamıştır.</p> <p>Her altı ayda bir (tozlu ortamlarda daha sık bir şekilde) giriş ve çıkış izgaraları küçük bir fırça kullanılarak birbirinden kırılıp kaldırılmıştır.</p>	<p>ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E DIMA</p> <p>Asciugamani ad aria calda. Ideale per l'uso in ambiente domestico da utenti non esperti. Non è indicato per l'uso all'aperto.</p> <p>IMPORTANTE</p> <p>Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su in cui a do persone che presentano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che difettano della necessaria esperienza e/o conoscenza, purché siano adeguatamente sorvegliati o addestrati sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano la conoscenza dei rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio, e non possono pulirlo o effettuarne la manutenzione senza un'adeguata sorveglianza.</p> <p>In caso di guasto, staccare la presa di corrente e rivolgersi a un elettricista qualificato.</p> <p>COLLEGAMENTO ELETTRICO</p> <p>Questo apparecchio deve essere collegato a un cablaggio fisso.</p> <p>Ai fini della disconnessione di tutti i terminali, l'impianto elettrico fisso deve essere munito di un dispositivo con fusibile, in conformità alle norme elettriche vigenti.</p> <p>Verificare che la potenza elettrica nominale riportata sull'asciugamani (targhetta energetica) sia compatibile con l'alimentazione elettrica.</p> <p>AVVERTENZA: QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE MESSO A TERRA.</p> <p>L'installazione deve essere diretta da un elettricista qualificato.</p> <p>L'installazione e il cablaggio devono essere conformi alle direttive IEE (nel Regno Unito), locali o pertinenti (in altri paesi) in vigore.</p> <p>Collegare la presa di terra (massa) al morsetto contrassegnato \ominus, il conduttore sotto tensione al morsetto contrassegnato (L) e il cavo neutro al morsetto contrassegnato (N).</p> <p>MANUTENZIONE - Scollare l'alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.</p> <p>Pulire la superficie esterna saltuariamente con un panno umido per rimuovere eventuali segni superficiali.</p> <p>Non utilizzare prodotti per pulizia abrasivi.</p> <p>Eliminare l'accumulo di polvere e lanugine dalle griglie di entrata e uscita dell'aria ogni sei mesi (più spesso in ambienti con molta polvere) servendosi di una spazzola.</p>	



Intelligent Facility Solutions Ltd
Electric Works
3 Concourse Way
Sheffield
S1 2BJ

+44 (0)114 354 0047
service@ihdryers.co.uk
intelligenthanddryers.com